

シンクタンクフォト コンビネーション錠の使用法



- 【1】シンクタンクフォト製品の一部に付属している小型のコンビネーション錠は、工場出荷時には0-0-0で開くようにセットされています。
- 【2】上記の初期設定を変更するには、まずリセットボタン（A）を、カチッと音がするまで強く押し込み、セットされている組み合わせをリセットさせます。
- 【3】次に、御自分がセットしたい新しい組み合わせの数字まで、ダイヤル（B）を回します。
- 【4】コンビネーション錠の掛け金（C）を、一度完全に押し下げると、リセットボタンが開放されてカチッと鳴ります。
- 【5】上記の手順で、コンビネーション錠は御自分で設定された新しい組み合わせ数字で開くようになります。

